取 扱 説 明 書

パーソナルシュレッダー
03CDX

アコ・ブランズ・ジャパン株式会社

GCS03CDX V1

はじめに

このたびは弊社パーソナルシュレッダーをお買い求めいただき、ありがとうございました。
ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
本取扱説明書は必ず保管してください

目 次

1• 内容物の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2• ご使用上の注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
3• 各部の名称と働き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
4• ご使用の前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
5• ご使用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
　インターロックスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・ 7
　ダストボックス(メディア用)のセット・・・・・・・・・ 7
　自動正転モード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
　紙詰まりを起こした時(自動逆転モード) ・・・・・・ 9
6• ゴミを捨てる時 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
7• お手入れ方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
8• こんな時は ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
9• 製品仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
　保証とサービス(保証書添付)

お客様へ

★小さなお子様自身の使用、または小さなお子様がいらっしゃる環境での使用は絶対にしないでください。
また使用後は必ず主電源スイッチを切り、電源プラグも抜いてください。

★本機は製造途中において細断テストを含む製品検査を実施しております。細断テストの後、細断くずの除去を行っておりますが、カッターなどに付着した細断くずが輸送途中の振動などにより落下し、くず箱や本体に残っている場合があります、あらかじめご了承ください。

★本機は制振性を高めるために底面にゴム製の足(ゴム足)を使用しております。一般に、ゴム製品に接する面の材質によっては(特にビニル系)、接触すると褐色に変色することがあります。
本機を置く場所の材質によって、変色を避けるためゴム足が直接触れないようにマット等の保護材を使用してください。

1・内容物の確認

下記のとおり、本体および付属品が同梱されています。

マシン本体



ダストボックス
（紙類用）



ダストボックス
（メディア用）

取扱説明書（保証書付き）



シュレッダー使用時の注意書き



※お手元に置いてご使用になることをお勧めします。

2・ご使用上の注意

表示の意味

⚠ **警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ **注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。

⚠ 警告

危険ですので、お子様には絶対に使用させないでください。
※マシン内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。

危険ですので、カッター部には手を触れないでください。また、投入口や排出口には指を入れないでください。
※マシン内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。

ネクタイ・ネックレス・衣類が引き込まれないようにしてください。
※けがをする原因になる恐れがあります。
万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転作動させて引き込まれたものを取り除いてください。 引き込まれたまま電源を切らずに、逆転作動させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。

髪が引き込まれないようにしてください。
※けがをする原因になる恐れがあります。
万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転作動させて引き込まれたものを取り除いてください。 引き込まれたまま電源を切らずに、逆転作動させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。

濡れた手で電源プラグを扱わないでください。
※感電の恐れがあります。

電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。また、コードの上に重いものをのせたりしないでください。
※火災、感電の恐れがあります。

ご自分で分解、改造、修理をしないでください。
※感電や思わぬけがをする恐れがあります。

お手入れの際に可燃性スプレーを使用しないでください。内部にガスがたまり、引火の危険性があります。

万一、煙が出たり、変な臭いがするなど、異常な状態になりましたら、使用を中止して、電源プラグを抜いてください。
※火災、感電の恐れがあります。

⚠ 注意

本機は紙類とCD/DVDの細断専用機です。他の目的に使用しないでください。
※故障の原因となります。
★ＯＨＰシート・新聞紙・カーボン紙・感熱紙・ポリ袋・布・ビニール・フィルム・ラベル用紙・シールなどの糊の付いたものは投入しないでください。
★クリップ・ピン・ステープル等は必ず取り除いてから投入してください。針をつけたままの細断はステープル10号針まで可能です。

CD/DVDのラベルははがして細断してください。
※カッター内部にラベルが付着し、細断能力が落ちたり、故障の原因になります。

CD/DVDのゴミを処理する時は、細断くずで手などを傷つけないように注意してください。
※けがをする原因になる恐れがあります。

本機は重心が高い位置にありますので、転倒に注意してください。
水平で安定した場所に設置してください。
※けがをする原因になる恐れがあります。
操作中に転倒したときは、必ず電源を切って適切に処理してください。

本機の上に物をのせたり、腰掛けたり、のったりしないでください。
※けがをする原因になる恐れがあります。

冷暖房機のそば、高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用しないでください。
※火災、感電の恐れがあります。

本機に水などをかけないでください。
※火災、感電の恐れがあります。

ゴミを捨てる時、ご使用にならない時、移動する時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
※火災、感電の恐れがあります。

電源プラグを抜く時は必ずプラグ部を持って抜いてください。
※火災、感電の恐れがあります。

必ずコンセントの近くで本機を利用し、電源プラグが容易に着脱できるように、コンセントの近くにものをおかないでください。

電源は必ずAC100V 電源をご使用ください。タコ足配線はしないでください。
※火災、感電の恐れがあります。

3・各部の名称と働き



① 紙専用投入口
細断する紙類を投入します。

② CD/DVD専用投入口
細断するCD/DVDを投入します。

③ オートスタートセンサー
自動モード時に、投入口中央にあるオートスタートセンサーを通過させると、自動的に細断を開始します。投入口中央にあるオートスタートセンサーを通過しないと、作動しません。

④ 電源入／切ボタン
ボタンを押すと電源が入り、ボタンが青色に点灯して“自動モード”になります。

⑤ 手動／正転ボタン
ボタンを押すと、“手動／正転モード”になり、手動細断をすることができます。

⑥ 手動／逆転ボタン
このボタンを押し続けている間だけ、カッターは逆転作動します。ボタンを離しますと、前の状態に戻ります。

⑦ オーバーヒートランプ(赤)
3分間以上連続運転を続けたり、書類がかみこんだ状態で放置しますと、オーバーヒート防止機能が働き、オーバーヒートランプ(赤)が点灯して自動的に停止します。約40分後モーターが冷却され、オーバーヒートランプ(赤)が消灯して再度使用することができます。

⑧ くず満杯ランプ(オレンジ)
ゴミが満杯になりますと、センサーが働き、くず満杯ランプ(オレンジ)が点灯して知らせます。ゴミを処分してください。

⑨ ダストボックス(紙類用)
本機とセットしてご利用いただく専用のダストボックスです。キャビネットにセットして使用してください。

⑩ ダストボックス(メディア用)
CD/DVDのゴミを収納するダストボックスです。「紙類用」にセットして使用してください。

⑪ インターロックスイッチ／トリガー
マシン本体とダストボックスがきちんとセットされていない場合は、安全のために本機は作動しません。

⑫ くず満杯センサー
ダストボックスが満杯になりますと、くず満杯ランプ(オレンジ)が点灯して、自動的に停止します。ダストボックスにたまったゴミを処分してください。

⑬ 主電源スイッチ
マシン背面にある主電源スイッチを押して、電源をオン(I)／オフ(○)にします。使用しない場合は、必ずオフにしてください。

⑭ 電源コード
必ずAC100V のコンセントに接続して使用してください。
タコ足配線は避けてください。

4・ご使用の前に

本機はCD/DVDと紙類の細断専用機です。

★OHPシート・新聞紙・カーボン紙・感熱紙・ポリ袋・布・ビニール・フィルム・ラベル用紙・シールなどの糊の付いたものは投入しないでください。
★クリップ・ピン・ステープル等は必ず取り除いてから投入してください。
針をつけたままの細断はステープル10号針まで可能です。

細　断　能　力

紙詰まりなどによる故障を避けるために、下記の細断枚数を必ず守ってください。

種類	摘要	カットタイプ	最大/定格細断枚数
紙　類	A　4（コピー用紙 64g/m²）	クロスカット（3×18mm）	12枚（50/60HZ）
記録用メディア	CD/DVD	ストレートカット　3分割	1枚（50/60HZ）

※紙質や湿度等により細断枚数は異なります。

最大細断枚数：
10回連続で細断することができる枚数。(64g/m²・A4コピー用紙、細断率90％以上)

定格細断枚数：
定格時間連続で細断することができる枚数。(64g/m²・A4コピー用紙、細断率90％以上)

⚠ 注意

CD/DVDを絶対に紙専用投入口に入れて細断しないでください。
モーター保護のため、紙類とCD/DVD/CARDを同時に細断しないでください。
※故障やけがをする原因になる恐れがあります。

⚠ 警告

CD/DVD用・紙類用カッターはいつも同時に作動しています。使用していない投入口でネクタイ・ネックレス・髪・衣類が引き込まれないようにしてください。
※けがをする原因になる恐れがあります.
万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転作動させて引き込まれたものを取り除いてください。 引き込まれたまま電源を切らずに、逆転作動させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。

5・ご使用方法

インターロックスイッチ

ダストボックスとキャビネットがきちんとセットされていない場合は、安全のために本機は作動しません。



ダストボックス（メディア用）のセット

ダストボックス（メディア用）をダストボックス（紙類用）の切り込みにセットして使用してください。



自動正転モード

①主電源スイッチがオフ（○）になっていることを確認してから、電源プラグをコンセント（100V）に差し込んでください。



②本体背面にある主電源スイッチをオン（｜）にしてください。



③電源入／切ボタンを押してください。
電源ボタンが青色に点灯します。



④紙類の細断：
投入口中央にあるオートスタートセンサーを通過するようにしてまっすぐに投入してください。



⑤CD/DVDの細断：
投入口中央にあるオートスタートセンサーを通過するようにしてまっすぐに投入してください。



注意

★モーター保護のため、紙類とCD/DVDを同時に細断しないでください。

★CD/DVDは必ず1枚ずつ細断してください

★投入口（A4サイズ）より大きな紙類を細断する場合は、小さな幅に折ってから細断してください。（最大細断枚数を超えないようにご注意ください。2ツ折／1枚＝2枚換算）

ーオートカットオフ機能ー

本機はモーター保護のためオートカットオフ機能が働きます。
連続運転（3分以上）を続けたり、書類がかみこんだ状態で放置しますと、オーバーヒートランプ（赤）が点灯して、自動的に停止します。
この機能が働き本機が停止した時は、必ず電源を切りそのまま冷却してください。約40分後には再び使用することができます。
電源を切りませんと、復帰後、急にカッターが回転して大変危険です。



⑥細断が終了しましたら、必ず本体背面にある主電源スイッチをオフ（○）にしてください。



紙詰まりを起こした時（自動逆転モード）

①手動／逆転ボタンを押しながら、詰まったものを投入口から引き戻してください。この操作で引き出せない場合は、手動／逆転と手動／正転を繰り返して引き出してください。

ボタンを押している間だけ逆転します。ボタンを離しますと前に状態に戻ります。





②詰まった紙の量を減らして、細断していない方向から投入口にまっすぐに入れてください。



※上記操作でトラブルを解消できない時は、必ず電源プラグをコンセントより抜いて、お買求めの販売店までご連絡ください。

⚠ 注意

モーター保護のため、頻繁に“手動／逆転”⇔“電源入／切”⇔“手動／正転”を繰り返さないでください。故障の原因となる場合があります。
必ず最大細断枚数を守ってご使用ください。

紙詰まりを起こしたまま放置しないでください。
※故障をする原因になる恐れがあります。

6・ゴミを捨てる時

細断くず満杯センサー

本機には、マシン底面に細断くず満杯検知装置が装備されています。ダストボックスが満杯になりますと、くず満杯ランプ（オレンジ）が点灯して、自動的に停止します。



①必ず本体背面の主電源スイッチをオフ（○）してください。



②電源プラグをコンセント（100V）から抜いてください。



③ダストボックスをキャビネットから引き出し、ゴミを処分してください。

※ゴミ捨て時に、インターロックスイッチ／トリガーを破損しないようにていねいにお取り扱いください。



ー細断くず廃棄の目安ー

紙　　類（A4コピー用紙）：　120枚以内
メディア類（ＣＤ）　　：　　5枚以内

で必ず廃棄！

★市販ゴミ袋を使用する場合は、30Lサイズのものをご使用ください。

★細断くずは地域の指定に従って処理しましょう。

⚠ 注意

CD/DVDのゴミを処理する時は、細断くずで手などを傷つけないように注意してください。

7・お手入れ方法

①必ず本体背面の主電源スイッチをオフ(○)してください。



②電源プラグをコンセント(100V)から抜いてください。



③やわらかい布でから拭きをしてください。

※お手入れはマシン本体の外部樹脂部とダストボックスだけにしてください。



★汚れがひどい時は、中性洗剤をごく少量だけ布につけて拭いてください。

※シンナー・ベンジン等化学薬品は変色・変形・傷などの原因となりますので使用しないでください。

⚠ 警告

ご自分で分解、改造、修理を絶対にしないでください。

※感電や思わぬけがをする恐れがあります。

8・こんな時は

現　象	原　因	対処法（参照ページ）
動かない	◇電源プラグが正しくコンセントに入っていますか？	電源プラグを正しくコンセントに入れてください。（7ページ）
	◇電源入/切ボタン(青色)が点灯していますか？	電源入/切ボタンを押してください。電源入/切ボタン(青色)が点灯します。(7ページ)
	◇投入する紙のサイズがレシートなどの小さくてうすいものではありませんか？	紙がオートスターセンサーを通過するようにして投入してください。（7ページ）
	◇紙詰まりを起こしていませんか？	かみこんだ紙を取り除いてください。（9ページ）
	◇マシン本体がダストボックスに正しくセットされていますか？	マシン本体をダストボックスに正しくセットしてください。正しくセットされていませんとインターロックスイッチが機能せずマシンは作動しません。（7ページ）
細断中に止まった	◇オーバーヒートランプ(赤)が点灯していませんか？	3分間以上連続して細断したり、紙がかみこんだ状態で放置しますと、モーター保護のためオートカットオフ機能が働いて停止します。電源プラグを抜き、40分間そのままにしてください。再び使用することができます。（5ページ）
	◇くず満杯ランプ(オレンジ)が点灯していませんか？	ダストボックスが満杯になりました。ゴミを捨ててください。（10ページ）
細断できない	◇紙を多く入れすぎていませんか？	一度に細断できる枚数をご確認ください。手動/逆転ボタンを押して逆転させ、紙を取り除き、定格枚数以下に分けて細断してください。（9ページ）
	◇投入口の幅より大きな紙を入れていませんか？	手動/逆転ボタンを押して逆転させ、紙を取り除き、小さな幅にして細断してください。（9ページ）
	◇紙を斜めにして入れていませんか？	手動/逆転ボタンを押して逆転させ、紙を取り除き、小さな幅にして細断してください。（9ページ）

9・製品仕様

商品名	パーソナルシュレッダー 03CDX	
品番	GCS03CDX	
細断物	紙	CD/DVD/CARD
投入幅	228 mm（A4）	122 mm
細断サイズ	クロスカット	ストレートカット
	4×35 mm	3分割
最大/定格細断枚数	12 枚(50/60Hz)	1 枚(50/60Hz)
細断速度	1.5 m/分(50Hz)、1.8 m/分(60Hz)	
サイズ(W) x (D) x (H)	220 × 430 × 412 mm	
質量　kg	8.7 kg	
電源	AC 100 V, 50/60 Hz	
定格消費電力	155 W	
定格運転時間	3分運転/40分休止	

キリトリ線

パーソナルシュレッダー　保証書

品名	パーソナルシュレッダー 03CDX
品番	GCS03CDX
保証期間	1年
シリアルNo.	

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
保証期間内に、取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な使用状態で故障した場合には本書記載内容に基づき、お買い上げの販売店が無償修理いたします。お買い上げの日から左記保証期間内に故障した場合は商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

★お買上げ日	年　月　日
★お客様	ご芳名 ご住所 TEL　（　　）

★印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

販売店	住所／店名 TEL　（　　）

個人情報のお取り扱いについて

本保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間経過後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。お客様の個人情報は当社にて厳重に管理いたしますが、修理のために、当社から修理委託する保安会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございます。その場合は当社が厳重に管理いたしますので、あわせてご了承ください。

ACCO BRANDS

アコブランズジャパン株式会社

〒164-8721東京都中野区本町1-32-2
ハーモニータワー14F
TEL.03-5351-1801
www.accobrands.co.jp

保証とサービス

★保証書は内容をご確認のうえ、大切に保存してください。
販売店印、お買い上げ年月日の記入の無いものは無効となりますのでご注意ください。

★保証期間中に正常な使用状態で、万一故障した場合には、保証書記載事項に基づき、無償修理または交換いたしますのでお買い求めの販売店、または、弊社へお申し出ください。

（1）保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
a　使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
b　お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
c　火災、地震、水害、落雷その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他外部要因による故障または損傷。
d　過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷。
e　本書の掲示のない場合。
f　本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
g　本機は専門処理業者様の業務用途には適しません。
（2）ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には当社へご相談ください。
（3）本書は日本国内においてのみ有効です。
（4）本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
（5）補修用性能部品保有期間は製造中止後5年間です。
同等機種との交換により修理対応とさせて頂く場合もございます。

修理メモ

お客様相談窓口　：　野田サービスセンター　04-7129-2135

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買い上げの販売店または当社へお問い合わせください。

見本